



FUNCIONAMIENTO CHIMENEA

- **ABASTECER DE PELLET** (SACOS EN ESTANTERÍA DEL PATIO)

1.- ABRIR LA TAPA DEL DEPÓSITO (PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA) Y VACIAR POCO A POCO, EL SACO DE PELLET, SIN QUE REBOSE.

2.- EMPUJAR EL PELLET CON AYUDA DEL ACCESORIO METALICO, HACIA EL INTERIOR DEL CAJON, HASTA QUE CAIGA EN EL DEPOSITO.

(Capacidad: un saco)

- **FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA**

1.- ANTES DEL ENCENDIDO, SI SE PULSA *UN SEGUNDO* SOBRE EL BOTON ROJO, SE LEE “**APAGADO**”

2.- PARA ENCENDER LA CHIMENEA PULSAR *TRES SEGUNDOS* EL BOTON ROJO Y SE LEE “**ENCIENDE**” (TARDA UN MAXIMO DE ENTRE 10 Y 25 MINUTOS EN ENCENDER) Y FINALIZARÁ LA FASE DE ENCENDIDO CON EL MENSAJE “**TRABAJO**”



- **CAMBIO DE TEMPERATURA AMBIENTE**

1.- PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA AMBIENTE BASTA CON PULSAR LA TECLA “4” DEL MANDO Y A CONTINUACION CON LAS TECLAS 1 Y 2 (triangulares) AUMENTAR O DISMINUIR

(1 Y 2)

(4)

- **APAGADO DE LA CHIMENEA**

1.- PARA APAGAR, BASTA CON PULSAR LA TECLA ROJA *TRES SEGUNDOS* Y COMIENZA LA FASE DE LIMPIEZA HASTA ENFRIAMIENTO

- **ALARMA POR FALLO DE ENCENDIDO**

1.-EN EL CASO DE FALLO DEL ENCENDIDO, (se lee en el mando) SE PUEDE DESACTIVAR PULSANDO LA TECLA ROJA *TRES SEGUNDOS* Y ESPERAR A QUE REALICE UN CICLO DE LIMPIEZA (unos diez minutos) PARA CONECTAR Y ENCENDER LA CHIMENEA DE NUEVO.

- **ALARMA POR FALTA DE PELLET**

1. SI SE ACABA EL PELLET (se lee en el mando), SE ACTIVA LA ALARMA Y SE ACTIVA EL PROCEDIMIENTO DE APAGADO
2. REALIZAR CARGA DE PELLET
3. DESARTIVAR LA ALARMA PULSANTDO TRES SEGUNDOS LA TECLA ROJA Y VOLVERÁ A LA NORMALIDAD TRAS REALIZAR EL CICLO DE LIMPIEZA (unos diez minutos)
4. ENCENDER NUEVAMENTE