

FUNCIONAMIENTO LAVADORA




PROGRAMACION RAPIDA

1. **CARGAR LA ROPA.** Abra la puerta. Cargue la ropa, cuidando no superar la cantidad permitida.
2. **DOSIFICAR EL DETERGENTE Y SUAVIZANTE.**

(SE ENCUENTRAN EN EL ARMARIO DEL PATIO)

Extraiga el cajón y vierta el detergente y el suavizante en las cubetas correspondientes, como indica la figura.

3. **CERRAR LA PUERTA**


4. **ENCENDER LA LAVADORA.** Presione el botón  el piloto "START/PAUSE" centelleará de color verde

5. **PULSAR EL BOTON "PUSH&WASH" PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE LAVADO**

6. **FIN DEL PROGRAMA.** Se indica con el mensaje "END" en la pantalla

7. **PUERTA BLOQUEADA.** Cuando el símbolo "Puerta Bloqueada" se apague, será posible abrir la puerta

"Puerta Bloqueada"



8. Abra la Puerta, descargue la ropa y apague la lavadora.