



FUNCIONAMIENTO LAVAVAJILLAS

- COLOCAR LA VAJILLA, TRAS RETIRAR RESIDUOS SOLIDOS
- DEPOSITE UNA TABLETA DE DETERGENTE EN EL DEPOSITO "A" DE LA PUERTA Y CIERRELA (tabletas situadas bajo del fregadero)

Colocar tableta
Detergente

Cerrar
Deposito

- PULSE EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO

BOTON ENCENDIDO/APAGADO

- EL PROGRAMA DE LAVADO PREDETERMINADO ES EL "5"
- CIERRE LA PUERTA CON UNA LIGERA PRESION
- INICIE EL LAVADO PULSANDO EL BOTON DE INICIO/PAUSA



BOTON INICIO/PAUSA

- CUANDO FINALIZE EL LAVADO, APAGUE EL APARATO PULSANDO EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO.
- NO RETIRE LA VAJILLA HASTA PASADOS **20 MINUTOS** DESDE LA FINALIZACION, CON EL FIN DE QUE SE ENFRIE Y SEQUE.

