

FUNCIONAMIENTO MICROONDAS



- SIRVE PARA PREPARAR Y CALENTAR COMIDAS Y BEBIDAS
- SE ENCUENTRA ENCHUFADO DENTRO DE LA ALACENA



JOCEL

- PULSADOR APERTURA
- PULSADOR CIRCULAR PARA NIVELES DE POTENCIA
- TEMPORIZADOR DE 30 MINUTOS CON INDICADOR

- COLOCAR EL ALIMENTO O BEBIDA EN EL CENTRO PLATO DEL MICROONDAS
- CERRAR CORRECTAMENTE EL MICROONDAS (PARA QUE INICIE EL FUNCIONAMIENTO)
(Ligera presión en la parte superior derecha de la puerta)
- ELEGIR LA POTENCIA (PREDETERMINADA LA POTENCIA “4”)
- SE PONE EN **FUNCIONAMIENTO** AL ELEGIR Y MARCAR EL TIEMPO CON EL TEMPORIZADOR